Оборудование фирмы REXTER

Труборез для ПВХ труб Exact P400 System

Труборез Exact PipeCut P400 позволяет совершать резку и снятие фаски одновременно. При резке трубы одновременно снимается отличная фаска под углом 15 градусов. Также можно использовать труборез Exact P400 только для резки или только для снятия фаски, по отдельности. При этом работа с этим труборезом легка, безопасна, удобна, быстра и достигается хорошая точность реза.



Технические характеристики

Напряжение / Мощность:	230В / 1010Вт
Скорость вращения диска:	4000 об/мин (вхолостую)
Диаметр диска:	148/150мм
Диаметр посадочного отверстия:	62мм
Вес:	6кг
Диапазон резки Ø (OD):	100мм – 400мм
Максимальная толщина стенок трубы:	25мм при резке, 22мм при снятии фаски
Резка следующих материалов труб:	Пластиковые трубы. Особенно удобен для ПВХ труб.

ОСОБЕННОСТИ EXACT :

Чрезвычайно безопасен в использовании Легко учиться, легко работать Отбиваются деньги за очень короткий промежуток времени Более мощный мотор 2500 W Лазерный индикатор для точной резки Улучшенный регулировочный механизм Электронная защита от перегрузок Электроника с диагностикой ошибок

Стандартный комплект

1. Сумка PipeCut Bag 3
2. Труборез Exact PipeCut 460 PRO
3. Инструкция по применению

4. Шестигранные ключи 2мм и 5мм, установлены в рукоятку трубореза
5. DVD-диск с видео материалами об описании и инструкцией по работе с труборезами EXACT
6. Отрезной диск TCT 165, установлен на трубореза.

Решения для Exact

При возникновении проблем в работе трубореза благодаря количеству вспышек возможно определить какая именно ошибка произошла

Кол-во вспышек	Описание ошибки
1	Частота сети слишком высока
2	Частота сети слишком низкая
3	Искаженное напряжение сети
4	Напряжение сети слишком высокое
5	Внутренняя ошибка
6	Слишком высокий или низкий ток во время плавного пуска
7	Отсутствие сигнала скорости во время плавного пуска (перегрузка двигателя, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
8	Открытый датчик скорости во время плавного пуска
9	Сигнал датчика скорости недействителен при плавном пуске (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком велико)
10	Перегрузка двигателя во время работы
11	Перегрузка двигателя во время без нагрузки , во время свободного вращения - охлаждения
12	Перегрузка двигателя при ошибке датчика температуры
13	Отсутствие сигнала скорости во время работы (мотор перегружен, датчик скорости, повреждён магнит датчика скорости)
14	Датчик скорости открыт во время работы
15	Сигнал датчика скорости недействителен во время работы (датчик теряет контакт, расстояние датчика до магнита слишком высоко)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация